

Allgemeine Hinweise zur Montage von Bauliflleitungen für Korbanwendungen

- Die Montage der Leitung muss mit größter Sorgfalt erfolgen.
- Die benötigte Leitungslänge tangential von der Spule abwickeln und möglichst verdrehungsfrei auf dem Boden ablegen.
- Die benötigte Leitungslänge zur Installation am Anschlusskasten von oben in den Korb einführen und durch den Korbboden zum Anschlusskasten verlegen, sowie installieren.
- Die Leitung im oder gegen den Uhrzeigersinn in Lagen in den Korb ablegen (siehe erweiterte Montageanleitung).
- Die Leitung am Aufzug anschließen.
- Einen kompletten Zyklus mit dem Aufzug fahren.
- prüfen ob die Leitung ein Fehlerbild aufweist.
Wenn beim Ablegen der Leitung in den Korb eine oder mehrere Achten oder eine zu große Wellenbildung entsteht, ist die Leitung aufzugseitig zu lösen und axial zu verdrehen, bis der Fehler behoben ist.
Anschließend erneut prüfen, ob die Leitung ein Fehlerbild aufweist.
- Wenn die Leitung nach einem kompletten Zyklus kein Fehlerbild aufweist kann der Aufzug den Betrieb aufnehmen.
- Bemerkung:
Bei Maximalauszug (Aufzug in höchster Stellung) sollten noch einige Lagen der Leitung im Korb verbleiben.

Erweiterte Montageanleitung für Bauliflleitungen zur Anwendung im Korb

